

Dokumentace



DOKTOR, s.r.o.

NetKlima RTU

Katalogový list

Návod

Verze: 12.11.2018 DOKTOR, s.r.o.

DOKTOR, s.r.o

Adresa:

Květnového povstání 18 103 00 Praha 10

Provozovna: Široká 1783/2

251 01 Říčany

Telefon:

+420 721 722 412

Internet:

www.doktorchlazeni.cz

E-mail:

doktor@doktorchlazeni.cz

Doktor profesionální chlazení

OBSAH

Základní informace	4
Indikace	4
Konfigurace	5
Konfigurace datové komunikace	5
Konfigurace stavů RS485	8
Komunikační protokol Modbus RTU	9
Seznam instrukcí	9
Holding Register	9
Technické parametry	11

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Toto rozhraní umožňuje propojit mezi sebou několik klimatizačních jednotek a PLC, které umí komunikovat protokolem Modbus RTU. Na obou stranách komunikuje po hardwarové sběrnici RS485. Na straně PLC standardním Modbusem RTU, na druhou stranu specifickým protokolem klimatizačních jednotek LG - LGAP.

Součástí dodávky je konfigurační software, kterým se přes USB rozhraní konfigurují obě komunikační linky.



obr. 1 – blokový nákres možného použití

INDIKACE

Kontrolka ON:

Indikuje připojené napájecí napětí.

Kontrolka D1:

Komunikace s PLC.

Kontrolka D2:

Komunikace s NetKlimou. RTU

Pokud současně synchronně blikají kontrolky D1 a D2, je převodník v režimu nastavení. V tomto režimu nedochází k přenosu dat, pouze se provádí konfigurace přes USB rozhraní.

(připojeno k PC USB mini).

KONFIGURACE

Konfigurace datové komunikace

Připojte napájení z dodaného zdroje ke svorkám Power. Propojte počítač a převodník pomocí USB kabelu s koncovkou mini USB. Tím přejde převodník do konfiguračního režimu a rozblikají se kontrolky D1 a D2. (obr.3) V případě že Vaše PC vyžaduje instalaci ovladače, nainstalujte jej z přiloženého media. <u>Vyberte ovladač dle vašeho operačního systému</u>. V případě že máte operační systém WIN 7 a vyšší ovladače není třeba instalovat. <u>Toto připojení slouží výhradně</u>

pro nastavení převodníku!

Nastavte připojení obr.2 Nastavení komunikačního portu proveďte tlačítkem obnovit a stiskněte tlač. OK. V případě že je vše v pořádku zobrazí se menu pro nastavení komunikace Obr.3. **Pokud se nezobrazí po stisknutí tlačítka OK převodník nekomunikuje zkontrolujte připojení!**

Port: COM 1 COM 1 Comunikační rychlost: 9600	
Komunikační rychlost: 9600	Obnovit
	84
Datové bity: 8	•
Parita: Žádná	-

Obr.2 nastavení připojení.

Zadejte adresy převodníku NetKlima RTU (MODBUS- ID) a ID aktivních jednotek dle obr.3 Bez správného vyplnění nebudou jednotky zobrazeny!

^o řenosová rychlost:	9600 👻
Komunikační parametry:	8N1 -
Modbus ID:	49
Aktivní jednotky:	0-2A,2E,2F

obr. 3 - úvodní nastavení připojení pro zahájení konfigurace

V případě že chcete ověřit funkčnost systému, nebo ovládat klima jednotky přes PC lze převodník NetKlima RTU připojit prostřednictvím rozhraní SB485L obr.6. Toto rozhraní je jako volitelné příslušenství a připojuje se na linku Modus RTU a USB vstup do PC. Při instalaci tohoto HW bude zřejmě vyžadován ovladač, který nainstalujete z přiloženého media. . Nebude požadováno při OS Win 7 a vyšším. Upozornění před připojením tohoto rozhraní odpojte od převodníku konfigurační kabel mini USB

Nastavte komunikační parametry (rozsahy) obr.4 zapište připojené vnitřní jednotky (jejich ID) a stiskněte tlačítko vypsat. Zobrazí se všechny zadané jednotky včetně parametrů.

V případě že nebudou nastaveny adresy na vnitřních jednotkách nebo v nastavení převodníku nemohou být vypsány!

Ś.	Status	Teplota	Chybový kód	Zapnuto	Zamčeno	Rychlost ventilátoru	Auto, naklápění	Režim	Požadovaná teplota
00	Neaktivní								1
01	Neaktivní								
02	Žádná data								
)3	V pořádku	31 °C	0	Ano	Ne	Vysoká	Ne	Topení	30 °C
)4	Neaktivní								
15	Neaktivní								
16	Neaktivní								
17	Neaktivní								
8	Neaktivní								
19	Neaktivní								
А	Neaktivní								
в	Neaktivní								
C	Neaktivní								
D	Neaktivní								
E	Neaktivní								
IF	Neaktivní								
0	Neaktivní								
dbi	49 ID: 49		Rozsahy:	0, 1, 2, 3	-10 Vs	vpsat			

obr. 4 přehled jednotek

Ø Nastavení jednotky	
Císlo jednotky:	03
Status:	V pořádku
Teplota:	31
Chybový kód:	0
Zapnuto:	Ano 💌
Zamčeno:	Ne 🔻
Plazma:	Ne 🔻
Rychlost ventilátoru:	Vysoká 🔻
Automatické naklápění:	Ne 🔻
Režim:	Topení 💌
Požadovaná teplota:	30
Nahrát Uložit	Zavřít

obr. 5 nastavení jednotky

Nastavení jednotlivých parametrů lze provádět dle obr.5. Tuto tabulku vyvoláte dvou-klikem v tabulce na příslušném řádku obr.4. aktuelní hodnoty zobrazíte (aktualizujete) po stisknutí tlačítka "Nahrát".

Změněné hodnoty uložíte do jednotky tlačítkem "Uložit"

Upozornění: Před připojením centrálního řízení je nutné na adresovat jednotlivé klima jednotky. Postupujte prosím dle pokynů v návodu na instalaci jednotek. Doporučujeme nepoužívat adresu ID-00

Přiložený SW na zobrazování a ovládání klimatizačních jednotek nevyžaduje instalaci! Tento SW slouží pouze k ověření funkčnosti a není určeno k běžnému ovládání klima jednotek Ale toto řešení nevylučujeme.

Pro ovládání prostřednictvím protokolu Modus RTU je přiložený jeho popis.

Převodník neřeší systém příkazů a případnou kolizi příkazů z PLC (MAR) do klima jednotek. Na toto je nutné pamatovat při tvorbě ovládacího SW nadřízeného systému.



obr. 5 oládání prostřednictvím PC

Konfigurace stavů RS485

Klidový stav linek a zakončovací rezistory se připojují k linkám RS485 pomocí propojek uvnitř převodníku. Umístění propojek je patrné z následujícího obrázku. Hodnoty osazených rezistorů jsou uvedeny v technických parametrech.



obr. 2 – konfigurační propojky

V případě nespecifického chování např. nejsou vyčteny všechny jednotky a podobně změňte konfigurační propojky klidového stavu na portu B z polohy OFF do ON, případně změňte nastavení zakončení linky RS485

KOMUNIKAČNÍ PROTOKOL MODBUS RTU

Pro prvotní konfiguraci adresy, apod. doporučujeme použít například program NetKlima RTU, který je součástí dodávky

Seznam instrukcí

Zařízení umožňuje přistupovat ke své paměti – v závislosti na typu registru – těmito instrukcemi:

- 0x03čtení holding registrů
- 0x10zapsání do několika holding registrů (lze zapisovat jeden až sedm registrů současně; *je dovoleno najednou zapisovat data jen pro jednu jednotku*)

Holding Register

Na adresách násobků desítek od 100 až do 2650 jsou údaje z jednotlivých jednotek. Z toho vyplývá, že jednotek může být až 255. V tabulce níže jsou popsány registry pro první jednotku.

Okamžitě po zápisu dat dostane řídící software v PLC informaci zda byla data pro zápis přijata nebo ne. K samotnému zápisu do příslušné jednotky ale dojde, až se bude s jednotkou komunikovat (až "přijde na řadu"). Tato doba může v extrémním případě (pokud je v systému všech 255 jednotek a bylo by třeba u každé jednotky provádět nastavené maximum pokusů o navázání komunikace) být až 306 vteřin.

Adresa	Přístup	Funkce	Název
100	čtení	0x03	Status dat z jednotky 0x0000 – data jsou platná (jen při tomto statusu jednotky jde zapisovat ostatní registry) 0x0001 – data ještě nebyla načtena 0x0004 – jednotka neodpovídá 0x0005 – jednotka odpovídá, ale data nejsou platná
101	čtení	0x03	Naměřená teplota Naměřená teplota z rozsahu 10 až 40 °C.
102	čtení	0x03	Chybový kód Chybový kód jednotky dle dokumentace chybových kódů.
103	čtení, zápis	0x03, 0x10	ON Nabývá jeden z následujících stavů: 0x0001 – On 0x0000 – Off
104	čtení, zápis	0x03, 0x10	Lock Nabývá jeden z následujících stavů: 0x0000 – Unlock 0x0001 – Lock
105	čtení, zápis	0x03, 0x10	Plasma Nabývá jeden z následujících stavů: 0x0000 – Vypnuto 0x0001 – Zapnuto (po zápisu jednotka nevrací informaci, že je plasma zapnuta!)

DOKTOR, s.r.o.

Adresa	Přístup	Funkce	Název
106	čtení, zápis	0x03, 0x10	Fan speed Rychlost ventilátoru jako jedna z těchto úrovní: 0x0001 – Low 0x0002 – Middle 0x0003 – High 0x0004 – Auto 0x0005 – Very Low 0x0006 – Very High
107	čtení, zápis	0x03, 0x10	Auto swing Nabývá jeden z následujících stavů: 0x0000 – Off 0x0001 – On
108	čtení, zápis	0x03, 0x10	Mode Nabývá jeden z následujících stavů: 0x0000 – Cooling 0x0001 – Dry 0x0002 – Fan 0x0003 – Auto 0x0004 – Heat
109	čtení, zápis	0x03, 0x10	Set temp Nastavení teploty. Celé číslo z rozsahu 16 až 30 °C.

TECHNICKÉ PARAMETRY

LINE A a B:

Typ linky	.RS485
Rychlost line B	.4800 Bd
Počet datových bitů	8
Parita	není
Počet stopbitů	1
Zakončení (volitelně)	.120 Ω¹
Definice klidového stavu (volitelně)	680 Ω¹
Definice klidového stavu (trvale)	.10 kΩ
-	

Pin	Jméno	Popis
5	GND	Případné připojení stínění
6	RxTx-	Zápornější vodič RS485 (B)
7	RxTx+	Kladnější vodič RS485 (A)

tabulka 1 – zapojení konektoru RS485

USB:

USB 1.1 (2.0, 3.0 kompatibilní)
mini USB
9600 Bd
konfigurace
stejnosměrné napětí 12VDC
ano
25 mA
130 g
mini
CANON 9pin 2ks
ním SW a ovladači.
a funkčnost zařízení za výše popsaných podmínek není přípustný m prostředí. Okolní teplota nesmí překročit +50°C!

¹ Zakončovací rezistory se připojují pomocí propojek uvnitř převodníku. Viz kapitolu Konfigurace.

DOKTOR, s.r.o.

Specialista na klimatizace LG electronics. producent zařízení **SimKlima**, **Netklima**, chladičů kapalin pro obráběcí stroje, chladičů ochlazovacích bazénků, tepelných čerpadel pro bazény. Dodavatel titanových bazénových výměníků a snímačů průtoku.

Více na: www.doktorchlazeni.cz